

ULTRACARE KERANET

Рідкий концентрований кислотний очисник для видалення цементних залишків з керамограніту, кераміки та усіх кислотостійких матеріалів. Ідеально підходить для очищення після завершення укладання плитки для видалення солей, вапняних висолів та плям іржі



ОПИС

UltraCare Keranet використовується для очищення поверхонь всередині та зовні приміщень (зокрема фасадів), шви яких були заповнені цементним розчином, та видалення плям бетону, залишків цементного клею після укладання плитки та цементного розчину після заповнення швів.

ПЕРЕВАГИ

UltraCare Keranet підходить для використання на кислотостійких матеріалах, таких як: керамограніт, кераміка, скляна мозаїка, неглазурована підлогова керамічна плитка, теракота та кислотостійкий натуральний камінь. Очисник легко видаляє сліди бруду, що утворюється під час укладання плитки, наприклад: залишки цементного заповнювача та клею, залишаючи ідеально чисту поверхню. Очисник також може видаляти вапняковий наліт, плями іржі та висоли.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UltraCare Keranet – це рідкий очисник, який можна розбавляти водою залежно від кількості бруду та залишків, що потрібно видалити. Розводиться у співвідношенні 1:10 або 1:5 частин за вагою, тобто 1 частина **UltraCare Keranet** з 5-10 частинами води. Очисник можна використовувати нерозбавленим для видалення ангобу з поверхні керамограніту та кераміки.

UltraCare Keranet створений на основі спеціальної неорганічної кислоти з поліпшеною формулою, перевагою якої є агресивність до плям та висолів, що дорівнює агресивності до плям та висолів, що дорівнює агресивності набагато сильніших кислот (сірководнева/соляна, сірчана тощо), без утворення дуже небезпечних токсичних випарів, як у випадку зі згаданими кислотами. У будь-якому разі рекомендується використання матеріалу у добре провітрюваних приміщеннях.

При правильному застосуванні **UltraCare Keranet** не пошкоджує заповнювач у швах, навіть при використанні кольорових заповнювачів, а лише видаляє висоли, що іноді можуть утворюватися на їхній поверхні.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Ніколи не використовувати **UltraCare Keranet** на полірованому мрамурі або вапняному камені зокрема, матеріалах на основі вапняку, цементній плитці з ефектом тераццо.
- Не використовувати **UltraCare Keranet** на керамічній плитці або ваннах з нестійким до кислот емалевим покриттям.
- Застосовувати **UltraCare Keranet** у гумових рукавичках та окулярах; будьте уважні та обережні, аби уникнути потрапляння бризок на шкіру чи одяг.
- Перед використанням необхідно переконаватися, що поверхні, які потрібно очистити, є кислотостійкими. Перед використанням на матеріалах, в хімічній стійкості яких ви не впевнені, проведіть пробне нанесення при різних концентраціях.
- Не залишайте **UltraCare Keranet** на заповнених швах занадто довго і завжди ретельно промивайте їх чистою водою, щоб видалити залишки очисника, який з часом може призвести до зміни кольору.
- **UltraCare Keranet** не пошкоджує металеві або оцинковані поверхні; однак, враховуючи різноманітність матеріалів, присутніх на ринку, завжди рекомендується проведення попереднього випробування.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕННЯ

Перед застосуванням очисника необхідно переконаватися, що поверхні, які потрібно очистити, є кислотостійкими. У разі виникнення сумніву доцільно провести попередні випробування. Перед очищенням за допомогою **UltraCare Keranet** потрібно захистити все, що може бути пошкоджено бризками. Поверхні, що підлягають очищенню, особливо якщо вони надто поглинаючі (тосканська теракота, пориста кераміка, природний камінь тощо), перед обробкою **UltraCare Keranet** їх необхідно добре змочити водою. Нанесіть очисник, розведений водою, відповідно до рівня забруднення на поверхні (1:10 або 1:5) та типу поверхні, що підлягає обробці, працюючи на невеликих ділянках, і залиште діяти приблизно протягом 5 хвилин. Потім обробіть поверхню однодисковою очисною машиною або абразивною губкою. Видаліть розчин, а потім промийте великою кількістю чистої води. Для стійких до видалення залишків може знадобитися повторне нанесення.

Використовуйте **UltraCare Keranet** тільки для повністю затверділого заповнювача швів (від 1 до 10 днів, залежно від типу цементного розчину). Якщо потрібно використовувати засіб для видалення залишків заповнювача під час укладання, рекомендується використовувати **UltraCare Keranet Easy**, який підходить для видалення зайвого заповнювача з поверхні під час укладання. Будь ласка, зверніться до відповідної Технічної карти.

ВИТРАТИ

Витрати можуть змінюватися залежно від потреб відповідно до ступеня та виду забруднення і поверхні, що підлягає обробці.

УПАКОВКА

UltraCare Keranet постачається в каністрах по 1 та 5 л.

ЗБЕРІГАННЯ

UltraCare Keranet може зберігатись протягом 24 місяці в оригінальній упаковці.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Інструкції щодо безпечного використання нашої продукції ви знайдете в останній версії Паспорта безпеки, який доступний на веб-сайті www.mapei.com.

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типіві значення)	
ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ	
Консистенція:	рідина
Колір:	прозорий
Густина (г/см ³):	1,10
pH:	1,1
Діапазон температур нанесення:	від 0°C до +40°C
Час очікування перед промиванням водою:	5 хв

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду щодо роботи з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, беручи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу. Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проєктний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI. Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com. БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.

11004-12-2021 (UA)

Будь-яке використання тексту, фотографій і зображень заборонено і переслідується законом

